

# Protocolo de Activación Botonera ProAlert



Mantén pulsado el botón verde para nota de voz

## Sospecha y/o incivildades (Posible delito)

Personas mirando casas y/o vehículos, vehículo circulando reiteradamente por el sector, agrupaciones de personas en horarios inusuales, manifestaciones, conflictos vecinales, entre otros.



Mantén pulsado el botón rojo por 3 segundos

(Es importante recalcar que la vibración es la confirmación del envío de alerta).

## Alertas (Delitos en flagrancia)

Intento de encerrona y/o portonazo, presencia de un delincuente al interior de una vivienda, riñas, VIF y violencia de género, entre otros.

## Emergencias

Fuga de gas, incendio, rotura de cañerías, accidente de tránsito, accidente peatonal, accidentes que bloquean vías, riesgo de caída de árboles y/o ramas, entre otros.

**Botón SOS**  
Presionar 3 segundos hasta que vibre.

**Contestar llamadas**

**Chequeo de estado**  
Pulsar 1 segundo cualquiera de los dos botones.



**Botón nota de voz**  
Mantener presionado por el tiempo que dure la nota de voz.

**Botón de encendido**  
Mantener presionado hasta que encienda.



↑ ↓ Botón conectado  
🔋 Nivel de Batería

- 1 El audio de la nota de voz comienza a grabar cuando aparece la imagen del micrófono en la pantalla.
- 2 Los botones tienen la capacidad de recibir mensajes desde central de alertas. Para eliminar mensaje presione 1 segundo cualquiera de los dos botones.
- 3 Máximo 15 segundos por nota de voz.